

DERWENT-ACC-NO: 1997-459106

DERWENT-WEEK: 199743

COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Dishwasher with at least three superimposed trays -  
holds crockery or cutlery and has container, insert, top  
spray arm and two bottom spray arms, and tray height  
adjustment

PATENT-ASSIGNEE: AEG HAUSGERAETE GMBH[AEGE]

PRIORITY-DATA: 1996DE-2008871 (May 17, 1996)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE	PAGES	MAIN-IPC
DE 29608871 U1	September 11, 1997	N/A	012	A47L 015/50

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DESCRIPTOR	APPL-NO	APPL-DATE
DE 29608871U1	N/A	1996DE-2008871	May 17, 1996

INT-CL (IPC): A47L015/50

ABSTRACTED-PUB-NO: DE 29608871U

BASIC-ABSTRACT:

The at least three trays (14,16,18) holding the crockery and cutlery to be washed are positioned vertically above each other in a container (12) and are horizontally movable. The dish washer (10) can be operated with a full or reduced number of inserted trays.

At least one tray is flatter vertically and contains a removable insert containing narrow, elongated objects. The uppermost tray (18) is sprayed with cleaning fluid by a spray arm (32). At least two spray arms (34,36) spray the washing articles from underneath. At least one tray is adjustable in height on one or two side edges (24,26) on a side wall (28,30) of the dishwasher.

USE/ADVANTAGE - The dishwasher can be loaded with a large amount of crockery and cutlery which do not take up much space vertically.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.2/3

TITLE-TERMS: DISHWASHER THREE SUPERIMPOSED TRAY HOLD  
CROCKERY CUTLERY CONTAINER

INSERT TOP SPRAY ARM TWO BOTTOM SPRAY ARM TRAY HEIGHT  
ADJUST

DERWENT-CLASS: P28

SECONDARY-ACC-NO:

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1997-382256



⑬ BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENTAMT

⑫ **Gebrauchsmuster**  
⑩ **DE 296 08 871 U 1**

⑤① Int. Cl.®:  
**A 47 L 15/50**

②① Aktenzeichen:	296 08 871.4
②② Anmeldetag:	17. 5. 96
④⑦ Eintragungstag:	11. 9. 97
④③ Bekanntmachung im Patentblatt:	23. 10. 97

DE 296 08 871 U 1

⑦③ Inhaber:  
AEG Hausgeräte GmbH, 90429 Nürnberg, DE

⑤④ Geschirrspülmaschine mit Geschirrkörben zum Anordnen von zu spülendem Gut

DE 296 08 871 U 1



Aus diesem Grund ist aus der DE-OS 34 47 302 eine Geschirrspülmaschine bekannt, welche diesen Besteckkorb durch eine Besteckschublade ersetzt. Diese Besteckschublade weist eine Grundfläche mit annähernd den gleichen Abmessungen wie die beiden Geschirrkörbe auf und ist ebenso wie die beiden Geschirrkörbe in horizontaler Richtung verschiebbar. In diesem Besteckkorb lassen sich jedoch ausschließlich liegende Besteckteile sowie langstielige Servierteile anordnen.



verschiebbar, daß jeder einzelne Geschirrkorb für ein besonders gutes Beladen zugänglich ist.

In einer bevorzugten Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Geschirrspülmaschine kann wenigstens ein Geschirrkorb vollständig aus dem Spülbehälter entfernt werden, so daß in den in der Maschine verbleibenden Geschirrkörben in vertikaler Richtung mehr Platz beanspruchende Geschirrteile eingebracht werden können.

Die Geschirrspülmaschine ist dabei so ausgebildet, daß ein Spülbetrieb auch ohne diesen wenigstens einen Geschirrkorb möglich ist. Auf diese Weise ist eine Geschirrspülmaschine geschaffen, die sowohl mit einer vollständigen als auch mit einer reduzierten Anzahl an eingesetzten Geschirrkörben betreibbar ist.

Vorzugsweise ist wenigstens ein Geschirrkorb in vertikaler Richtung flacher ausgebildet, so daß er mit seinem eingebrachten Spülgut nur einen kleinen Teil der zur Verfügung stehenden vertikalen Ausdehnung des Spülraumes beansprucht. In einen solchen Geschirrkorb sind ausschließlich Geschirrteile von niedriger Höhe, z. B. Kaffeetassen, anordenbar. Ebenso läßt sich ein derartiger Geschirrkorb zum Aufnehmen von langgestreckten liegenden Geschirrteilen, z. B. Brotmesser, Soßenlöffel, Schöpfkelle verwenden.

In diesem Fall ist es vorteilhaft, wenigstens einen herausnehmbaren Einsatz zur reinigungsgünstigen Aufnahme dieser liegenden Geschirrteile vorzusehen. Für eine besonders günstige Reinigungswirkung ist unterhalb jedes Geschirrkorbes ein Sprüharm mit wenigstens einem Flügel vorgesehen, so daß das in dem jeweiligen Geschirrkorb

angeordnete Spülgut hauptsächlich von diesem zugeordneten Sprüharm von unten ansprühbar ist. Weiterhin wird eine gleichmäßige Reinigung durch einen an der Deckenwand des Spülbehälters angeordnetem Sprüharm, welcher nach unten sprüht, erzielt. Durch diesen an der Decke angeordneten Sprüharm wird insbesondere das Spülgut, welches sich in dem in oberster Ebene angeordneten Geschirrkorb befindet, besonders gleichmäßig mit Reinigungsflüssigkeit beaufschlagt. Im Falle einer besonders günstigen Ausgestaltung des Spülraumes, der Geschirrkörbe und der Sprüheinrichtungen ist es ausreichend, im Spülraum lediglich zwei Sprüharme vorzusehen, welche das Spülgut von unten ansprühen. Somit ist in der Geschirrspülmaschine wenigstens ein Geschirrkorb angeordnet, dem kein von unten wirkender Sprüharm unmittelbar zugeordnet ist. Ein derartiger Geschirrkorb ist somit besonders gut geeignet, als herausnehmbarer bzw. optional einsetzbarer Geschirrkorb zu wirken.

Für eine besonders variable Raumausnutzung ist wenigstens ein Geschirrkorb, vorzugsweise jedoch mehrere Geschirrkörbe, an einem einer Seitenwand der Geschirrspülmaschine zugeordneten Seitenrand oder beiden Seitenrändern höhenverstellbar ausgeführt.

Die Erfindung wird anhand der Zeichnungen eines Ausführungsbeispieles im folgenden näher erläutert.

Dabei zeigt:

Fig. 1 eine Geschirrspülmaschine mit geöffneter Beschickungstüre und drei teilweise ausgezogenen Geschirrkörben,

Fig. 2 eine Geschirrspülmaschine gemäß Fig. 1 in der Vorderansicht und

Fig. 3 einen im oberen Geschirrkorb anordenbaren Einsatz.

Eine Haushalt-Geschirrspülmaschine 10 weist zur Aufnahme von Spülgut drei Geschirrkörbe 14, 16, 18 auf, wobei die beiden unteren Geschirrkörbe 14, 16 im Vergleich zum oberen Geschirrkorb 18 in einer höheren Ausführung sind. Durch die höhere Bauform sind die beiden unteren Geschirrkörbe 14, 16 in der Lage, Spülgut aufzunehmen, welches in vertikaler Richtung viel Platz benötigt (Töpfe, vertikal angeordnete Teller, usw.). Der oberste Geschirrkorb 18 ist aus Platzgründen in niedrigerer Bauhöhe, so daß hier Geschirrteile angeordnet werden können, die in vertikaler Richtung nur wenig auftragen (Tassen, Untertassen, usw.).

Zum Spülen von Besteckteilen ist ein an sich bekannter Besteckkorb 20 vorgesehen, in dem die Besteckteile in annähernd vertikaler Lage eingebracht werden können, und der im unteren Geschirrkorb 14 herausnehmbar angeordnet ist. Besonders lange Besteckteile, z. B. Servierbesteck, kann vorzugsweise im obersten Geschirrkorb 18 in horizontaler Lage angeordnet werden. Zu diesem Zweck umfaßt der obere Geschirrkorb 18 einen herausnehmbaren Einsatz 22 für eine besonders reinigungsfreundliche Anordnung solcher Besteckteile 40.

Der mittlere und der obere Geschirrkorb 14, 16 können für eine besonders gute und der jeweiligen Beladung angepaßte Raumausnutzung jeweils an den den Seitenwänden 28, 30 der Geschirrspülmaschine zugewandten Seitenrändern 24, 26



wahlweise ein- oder beidseitig in der Höhe verstellt werden.

Die Reinigungsflüssigkeit wird mit Hilfe eines von oben wirkenden 32 und zweier von unten wirkender 34, 36 Sprüharme auf das Spülgut aufgebracht. Die Anordnung der Sprüharme ist so gewählt, daß der untere und mittlere Geschirrkorb 14, 16 durch jeweils einen unmittelbar zugeordneten von unten wirkenden Sprüharm 34, 36 einer intensiven Reinigung unterziehbar ist. Der obere Geschirrkorb 18 ist aufgrund seiner größeren Abstände zu den beiden von unten wirkenden Sprüharmen 34, 36 für weniger hartnäckig verschmutztes Spülgut vorgesehen.

Von oben wird das Spülgut üblicherweise durch infolge Schwerkraft zurückfallendes Wasser gereinigt. Bedingt durch den geringen Abstand des Spülgutes im oberen Geschirrkorb 18 von der Spülbehälterdecke 38 und der damit zusammenhängenden vergleichsweise geringen Reinigungswirkung des zurückfallenden Wassers ist in diesem Fall der von oben wirkende Sprüharm 32 vorgesehen, der für eine gleichmäßige Beregnung und Reinigung des Spülgutes sorgt.

Durch diese Aufteilung sowohl der Geschirrkörbe 14, 16, 18 als auch der Sprüharme ist es möglich, im Falle einer großen Menge an in vertikaler Richtung viel Raum in Anspruch nehmenden Spülgut den oberen Geschirrkorb 18 vollständig aus dem Spülbehälter 12 zu entfernen. Ein Spülbetrieb mit zwei Geschirrkörben 14, 16 und den nach wie vor vorhandenen drei Sprüharmen 32, 34, 36 ist auf diese Weise ebenso durchführbar.

6. Geschirrspülmaschine nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß in dem wenigstens einen flacher

ausgebildeten Geschirrkorb (14, 16, 18) ein herausnehmbarer Einsatz (22) zur Aufnahme von schmalen, langgestreckten Geschirrteilen anordenbar ist.

7. Geschirrspülmaschine nach Anspruch 1 oder einem der folgenden, dadurch gekennzeichnet, daß der in oberster Ebene angeordnete Geschirrkorb (18) von oben durch einen Sprüharm (32) mit wenigstens einem Flügel mit Reinigungsflüssigkeit ansprühbar ist.

8. Geschirrspülmaschine nach Anspruch 1 oder einem der folgenden, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens zwei Sprüharme (34, 36) mit jeweils wenigstens einem Flügel vorgesehen sind, durch welche das in den Geschirrkörben (14, 16, 18) angeordnete Spülgut von unten ansprühbar ist.

9. Geschirrspülmaschine nach Anspruch 1 oder einem der folgenden, dadurch gekennzeichnet, daß unterhalb jedes Geschirrkorbes (14, 16, 18) ein Sprüharm (34, 36) mit wenigstens einem Flügel vorgesehen ist, durch welchen hauptsächlich das in dem jeweiligen Geschirrkorb (14, 16, 18) angeordnete Spülgut von unten ansprühbar ist.

10. Geschirrspülmaschine nach Anspruch 1 oder einem der folgenden, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens ein Geschirrkorb (14, 16, 18) an einem einer Seitenwand (28, 30) der Geschirrspülmaschine (10) zugeordneten Seitenrand (24, 26) oder an beiden Seitenrändern (24, 26) in der Höhe variabel einstellbar ist.



Figure 1 is a schematic diagram of a refrigerator 10 in a closed state. The refrigerator 10 includes a main compartment 12 and a lower drawer 28. The main compartment 12 is divided into three horizontal sections 14, 16, and 18 by shelves. Each section is further divided into four vertical sections 24.1, 24.2, 24.3, and 26.1, 26.2, 26.3 respectively. A door 30 is located at the bottom of the refrigerator, and a handle 32 is positioned on the right side of the door. A hinge 38 is shown at the top of the door. The lower drawer 28 is located below the main compartment 12.

EBHZ-95/65

17.05.98




Fig. 3

EBHZ-95/65